ENERMAX 磁石付ブロアーファン取扱説明書

この度は ENERMAX 磁石付ブロアーファンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を利用し普通の PC 冷却ファンによりコンピュータの熱源を高速排出し、冷却効果を実現。磁石付ブロアーファンを設置する前に、本マニュアルをよくお読みの上、正しくお使いください。

取り付け：

1. 取り付け作業を行う際は、必ず PC の電源のスイッチをお切りください。
2. 本製品は 12V（電圧）でのみ正常動作します。他の給電はファンを破損する場合がありますので絶対におやめください。
3. エアフローは以下の画像を参照してください。



4. ブロアーファンのフィンは熱源と向かい合わせに取り付けてください。
   排気口はケース背面または他のケースの通気孔に合わせてください。
5. 本製品をスチール製ケースのサイドパネルに取付け、CPU もしくは GPU の熱を排出可能とします。（例 1 と例 2 参照）



↑ 例 1



↑ 例 2

注意：

- 本製品は永久磁石を含みます。保管・利用時共に医療機器や腕時計などに近づけないようにしてください。

- 本製品を HDD に直接取り付けることはおやめください。

- ご質問やサポートについては、ご購入先または ENERMAX 販売代理店ならびに当社サポートまでお問い合わせください。